



hotsplots GmbH – Rotherstraße 17 – 10245 Berlin

HOTSPLOTS Kundenservice

Telefon: 030 – 29 77 34 8-0

Fax: 030 – 29 77 34 8-99

E-Mail: support@hotsplots.de

Web: www.hotsplots.de

Installationsanleitung für Linksys-Router mit HOTSPLOTS-Firmware 2.0

Sie haben von uns einen vorkonfigurierten Hotspot erhalten. Um ihn in Betrieb zu nehmen gehen Sie wie folgt vor:

0. Ignorieren Sie die beigelegte CD von Linksys, falls vorhanden.
1. Verbinden Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs per Netzwerkkabel mit einem der LAN-Ports "1-4" des Routers. Mit der Standardeinstellung von Microsoft („IP-Adresse automatisch beziehen“) ist die Netzwerkkarte bereits richtig voreingestellt. Wenn Sie mit Punkt 3 Probleme haben, stellen Sie die mit dem Router verbundene Netzwerkkarte auf „IP-Adresse: automatisch“ (DHCP) oder statisch auf 192.168.1.2.
2. Die Administrationsoberfläche erreichen Sie mit Ihrem Webbrowser über die URL **http://192.168.1.1**. Geben Sie als Nutzernamen **admin** und als Passwort **admin** ein.
3. Verbinden Sie den mit "Internet" beschrifteten WAN-Anschluss des WLAN-Routers mit Ihrem DSL-Modem oder Internet-Router.
4. Den Internetzugang des Hotspots können Sie im Menüpunkt "WAN - Internet" einstellen. Sie können überprüfen, ob die Internetanbindung funktioniert, indem Sie auf der Startseite den Button „Internetverbindung prüfen“ anklicken. Eine Fehlerquelle kann sein, dass ein vorgeschalteter DSL-Router dem Linksys-Router eine WAN-Adresse im 192.168.1er Subnetz gibt. In diesem Fall müssen Sie die LAN-Adresse unter „LAN -Ethernet“ anpassen – etwa auf 192.168.3.1. Gehen Sie dann zurück zu Punkt 2 in dieser Anleitung und ersetzen Sie überall 192.168.1 durch 192.168.3. Ergibt die Prüfung der Internetverbindung „Internet OK“, dann haben Sie einen funktionierenden Hotspot – allerdings mit den Musterdaten von HOTSPLOTS. Jetzt müssen Sie nur noch die Daten Ihres Hotspots eintragen:
5. Im Kundenbereich unserer Website können Sie unter **https://www.hotsplots.de/my-hotspot.html** einen Namen und Schlüssel für Ihren Hotspot eintragen. Geben Sie diese Daten im Webinterface des Routers auf der Seite "Hotspots" ein. Mit einem Klick auf "Gateway und Schlüssel prüfen" können Sie sowohl Ihre Eingaben auf Korrektheit als auch die Internetanbindung des Routers testen.
6. Ab jetzt können WLAN-Kunden Ihren Hotspot nutzen. Eine Nutzungsstatistik und die Abrechnungsdaten finden Sie in Ihrem Kundenbereich auf unserer Homepage.

Für weitere Informationen zur Installation und Konfiguration der Firmware von HOTSPLOTS steht ein umfangreiches Handbuch zum Download zur Verfügung:

<http://www.hotsplots.de/fileadmin/media/user-manual/hotsplots-Router-Handbuch.pdf>

Viel Spaß mit HOTSPLOTS!

Ihr HOTSPLOTS Team