## HOTSPLOTS

## Einrichtung eines WLAN-Hotspots auf **Bosch Coach MediaRoutern**

hotsplots GmbH www.hotsplots.de

## HOTSPLOTS

## $\land$

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, stellen Sie bitte folgende Punkte sicher:

- Sind alle Kabel eingesteckt? (z. B. Stromanschluß, Mobilfunk-Antenne (Anschluss LTE1)).
- Führen Sie die SIM-Karte in einen der beiden vorgesehenen Slots ein.
- Schreiben Sie sich die Seriennummer und das WLAN-Passwort auf (oder stellen Sie sicher, dass Sie die BOSCH Informationskarte griffbereit haben).
- Verbinden Sie sich mit dem WLAN (Die SSID ist z. B.: Bosch Router 12345 - normalerweise werden die letzten 5 Ziffern der Seriennummer verwendet).



1. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem BOSCH Coach Media Router, öffnen Sie bitte einen Browser und navigieren zur URL 192.168.1.1 oder geben die Adresse "http://bosch.router" in Ihrer Browserzeile ein.

	<b>BOSCH</b> Invented for life
Login	
You need administrator privileges to enter user interface of router. To do this, please enter the sy	/stem password.
Password	
l gain Canaal	
	English -

2. Loggen Sie sich hier mit Ihren Zugangsdaten ein.

Als Standardpasswort ist "admin" gesetzt. Dieses Passwort sollten Sie nach dem ersten Einloggen ändern.



3. Unter "Overview" navigieren Sie zu den Einstellungen der SIM-Karte. Bitte geben Sie an dieser Stelle den PIN der SIM Karte im dafür vorgesehnen Feld ein und wählen den Provider aus, der Ihrer Datenkarte entspricht.

			Ø	BOSCH
A 📮 🖩 Overview	🗚 Position 🔓 Media Server 🖌 Settings - 🔺	Services		
SIM setup		WLAN		
No PIN available - Not PIN (primary)	connected       PIN     Image: Connected statement       3 of 3 attempts remained.	Connection Router IP Network name(SSID) Network mode Encryption	192.168.1.1 Bosch Router 012345 Mixed bigm WPA2	
Save changes		Connected devices (1 M30-70	1) 192 168 1 61	
SIM Selection				
Active SIM	Automatic -			
Internet				
Connection				
Internet IP SIM profile Roaming	No network available No selected profile Deactivated			
SIM cards SIM Slot 1 SIM Slot 2	Walling for PIN No SIM card inserted			
Public hotspot settings				
				10





SIM setup	WLAN	
No selected profile Vot connected A profile was automatically identified for your SIM card. Rese select a profile from the list below!	 Connection Router IP Network name(SSID) Network mode Encryption Connected devices (1 M30-70	192168 1.1 Bosch Rovder 012345 Mixed bigh WPA2 I) 192168 1.61
Bild Mobil - BILD Mobilportal APN: access.vodatone.de Bild Mobil - Contract APN: web.vodatone.de		
Bild Mobil - BILDmobil Speedstick (Surfpakete) APN: event.vodalone.de Vodafone APN: web.vodalone.de		
Vodafone - WebSessions APN: event.vodafone.de		
1&1 - Mobile Broadband APN: web.vodafone.de		
1&1 - Mobile Web APN: mail.partner.de		
Vodafone DE - Vodafone DE APN: web.vodafone.de		



4. Nun prüfen Sie bitte die Informationen im Menü "Settings" > "Device information". Die Services von HOTSPLOTS sind nur für Softwareversionen 1.1.466 oder aktueller erhältlich.

			BOSCH Invented for life
🔒 📮 🗄 Overview	A Position 🔓 Media Server	≁ Settings - Solution Internet	ervices 📑 Help
SIM Selection Active SIM	Automatic -	Cascading WLAN SIM Preferences Landing Page Services	Router IP 192.168.1.1 ime(SSID) Bosch Router 012345
Internet		System settings Domain filtering Update	rork mode Mixed b/g/n ncryption WPA2 devices (1)
Connection Internet IP SIM profile Roaming	123.123.123.123 T-Mobile(Telekom) - T-Mobile LTE Deactivated	Device information	M30-70 192.168.1.61
SIM cards SIM Slot 1 SIM Slot 2	SIM card active No SIM card inserted		
Public hotspot settings			
Provider Hotspot name VPN gateway	hotsplots BCMR0C0123456789 Connection disconnected		
Telekom.de Telekom.de 3G	♣ 36.72 KB ★ 30.71 KB		



5. Wie Sie ein Update der Softwareversion durchführen können, beschreiben wir unter Punkt 6.

Benötigen Sie kein Update, überspringen Sie diesen Punkt bitte und fahren direkt mit Punkt 8 fort.





6. Bitte führen Sie ein Software-Update durch. Um dieses zu starten, wählen Sie den Button "Update" unterhalb des "Settings"-Menü. Sie benötigen hierfür in jedem Fall eine gültige SIM-Karte. Der Download wird das Datenvolumen der SIM-Karte in Anspruch nehmen.



7. Wählen Sie den Button "Check for update". Der BOSCH Coach MediaRouter lädt und installiert die aktuellste verfügbare Software. Die Downloadzeiten sind abhängig von der Mobilfunkverbindung. Alle LED leuchten währenddessen rot.

Bitte versuchen Sie nach einer gewissen Zeit sich wieder mit dem WLAN des BOSCH Coach MediaRouter zu verbinden.



8. Unter der aktuellsten Software-Version hat sich Ihr BOSCH Coach MediaRouter bereits mit dem HOTSPLOTS System verbunden und ein WLAN-Hotspot wurde automatisch aktiviert.



9. Bitte rufen Sie nun in der oberen Menüleiste den Punkt "Services" auf. Sie werden automatisch auf die HOTSPLOTS Webseite umgeleitet.

Bitte folgen Sie den Schritten, die auf der Webseite beschrieben sind. Sollten Sie noch kein Kundenkonto bei HOTSPLOTS eingerichtet haben, können Sie sich auf der Seite kostenfrei registrieren (https://www.hotsplots.de/kundenbereich.html). Sollten Sie bei der Konfiguration Ihres BOSCH Coach MediaRouters Unterstützung benötigen, rufen Sie uns bitte an (+49 (30) 29 77 348-83) oder senden eine E-Mail an bus@hotsplots.de.

> 09/2019 Version 4.0

HOTSPLOTS

hotsplots GmbH Rotherstr. 22 10245 Berlin Vertrieb und Beratung Tel: +49 (30) 29 77 348-83 Fax: +49 (30) 29 77 348-99 bus@hotsplots.de www.hotsplots.de